
33
1
2
3
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

부품도면 및 부품 코드 안내

구분	부품 번호	부품명
1	8000001298	Strong Magnetic
2	8000001299	Retaining Ring
3	8000001300	Gasket
4	8000001301	Steel Ball
5	8000001302	Shaft Sleeve
6	8000001303	Gear Box Shell
7	8000001304	The Output Shaft
8	8000001305	Shaft Lock Set
9	8000001306	Pin
10	8000001307	The Ring Gear
11	8000001308	Shaft Lock Frame
12	8000001309	Planetary Gear
13	8000001310	Planetary Gear
14	8000001311	Gasket
15	8000001312	The Motor Gear
16	8000001313	Screw
17	8000001314	The Motor Bracket
18	8000001315	Motor
19	8000001316	Chimney
20	8000001317	Push The Button
21	8000001318	Switch The Trigger
22	8000001319	Spring
23	8000001320	PCB Assy
24	8000001327	Insulating Paper
25	8000001328	Connection Piece I
26	8000001329	Connection Piece II
27		The Battery
28		Adhesive Tape
29	8000001321	Right Casing
30	8000001322	Screw
31	8000001323	Screw
32	8000001324	Strong Magnetic
33	8000001325	Left Casing